

PROGRAMBESKRIVNING

G4

Program: G4MI_1.2.107.0

Den här beskrivningen gäller för:

G4 Vägningsinstrument med specialprogram **1.2.107.0**

Programmet är avsett för G4 PM/DT/HE

Se också följande beskrivningar

G4 Flerkanaligt Vägningsinstrument,
Teknisk Handbok Typ PM/DT/HE (www.vishaypg.com/doc?35137)

G4 Flerkanaligt Vägningsinstrument,
Bruksanvisning, Snabbinstallation PM/DT/HE (www.vishaypg.com/doc?35140)

I de fall dessa beskrivningar är motstridiga, gäller denna.

Allmänt

Det här specialprogrammet adderar utskrift på printer.

Funktion

När man trycker på PRINT knappen, skickas vågnummer (1-8), datum och tid, viktmod brutto (B) eller netto (N) och vikt till den eller de serieportar som är konfigurerade för att vara printerutgångar (Std Seriekomm.) Därmed skrivs följande ut på ansluten printer.

' 01: 2007-08-18 B 1234.5 kg '

Om vikten är ostabil, och parameter 'Stabilitetkontroll' för denna våg är satt till 'TILL' , inväntar instrumentet stabil vikt varefter utskriften sker.

Under uskrift och väntan på stabil vikt före utskrift, visas en indikering på bildskärmen 'Skriver' eller växlar mellan 'Skriver' / 'Ostabil'.

Utskriftskommando kan även ges genom att aktivera en digital ingång (som är konfigurerad för utskrift) eller via seriekommunikation genom att skicka kommandonummer '9' till kommandoregistret.

Uppsättning

Menysystemet för uppsättning av olika parametrar, nås genom att trycka på 'Info' knappen på instrumentet (eller knapp F11 på ett anslutet USB tangentbord).

Modifierade uppsättningsparametrar.

Meny 'Kommunikation/Seriekom./ComX:Funktion'

Den här menyn har utökats med ett nytt val 'Std Seriekomm.' För att kunna användas för utskrift till en printer.

Meny 'Ingångar/Ingångar kortplats X/Ingång XX anv'

Den här menyn har utökats med ett nytt val 'Utskrift' För att kunna använda ingången som ett utskriftskommando.

Dokumentnr. 35005
PG4MI_1_2_107_0_S1R2
© Vishay Nobel AB, 2011-10-20
Reservation för ändringar, för mer info se www.vishaypg.com/doc?63999.

Vishay Nobel AB

Box 423, SE-691 27 Karlskoga, Sweden
Phone +46 586 63000 · Fax +46 586 63099
pw.eur@vishaypg.com
www.weighingsolutions.com