



Рис. 8. Схема принципиальная электрическая усилителя "X":
 I - на рис. 6; II - кнопка "РАСТЯЖКА"; III - положение "ВЫКЛ.";
 IV - регулятор "КОРР."; V - кнопка "ПОИСК ЛУЧА"; VI - плата усилителя "X"; VII - на рис. 4; VIII - на рис. 10; IX - на рис. 7

Bild 8. Elektrisches Prinzipschaltbild des "X"-Verstärkers:

I - zum Bild 6; II - Knopf "DEHNUNG"; III - Stellung "AUS";
 IV - Regler "KORR."; V - Knopf "STRAHLUSUCHE"; VI - "X"-Verstärkerplatte; VII - zum Bild 4; VIII - zum Bild 10; IX - zum Bild 7