



I - схема запуска развертки (рис.6); II - вход А (рис.1); Е - на рис. 3; IV - на рис. 10; У - регулятор "КОРР."; VI - вход Б (рис.1); VII - запуск коммутатора (рис.6); VIII - положение "ПОИСК-РЕЖИМ"; IX - положение "ПРЕКРЫТИЕ"; X - плата управления коммутатора; XI - плата коммутатора