


И22 075 017



Цепь	Комп
Упл. подачу	14
+80В	2
+10В	3
-10В	4
Корпус	5
Сиг. разбег	6
Упл. строк 1/2	8
Упл. строк 2/2	12
Упл. строк 3/2	13
Упл. строк 4/2	15
Упл. строк 5/2	10
Стабилизатор	7

*устанавливают при регулировании.