



W1

Конт.	Цепь
1	Вход СМЧ
2	Контроль
3	Контроль
4	Контроль
5	Контроль
6	Контроль
7	Контроль
8	Контроль
9	+22В
10	+22В
11	+22В
12	+22В
13	+17В
14	+17В
15	01-17В
16	01-17В

1. Избирается при регулировке

2. Внесет резонатора кварцевого  
100-700-5МГц  
разрешается применять резонатор  
кварцевый 5МГц 100-700-5МГц-02/20