


Мс1 204ТХ1



Вывод	Цепь
1	Сборка
2	Выход 2
3	Выход 1
4	Выход 2
5	Выход 1
6	Выход 2
7	Выход 1
8	Выход 2
9	Выход 1
10	Выход 2
11	Выход 1
12	Выход 2
13	Выход 1
14	Выход 2
15	Выход 1
16	Выход 2
17	Выход 1
18	Выход 2
19	Выход 1
20	Выход 2
21	Выход 1
22	Выход 2
23	Выход 1
24	Выход 2
25	Выход 1
26	Выход 2
27	Выход 1
28	Выход 2
29	Выход 1
30	Выход 2