



\* Подбирается при регулировке  
Перечень элементов И22 084 056 А  
КТ - контрольные точки

Конт.	Цель
8,3	+12,6В
4,Г	+4В
2,Б	Выход
9,И	Переключатель
10,Х	Переключатель
13,Н	Уровень
11,А	-12,6В
14,О	Уровень
12,М	Уровень
3,В	Корпус
15,П	Корпус
1,А	Корпус