


5.031.001



1. Выводы 8 микросхемы MC1 подключить к шине минус 5,2 В.
2. Выводы 1 и 16 микросхемы MC1 подключить к корпусу.
3. Выводы 5, 11 и 13 микросхемы MC1 соединить между собой.
4. КТ — контрольная точка.