



Конт.	Цепь
1	Корпус
2	Вход ЛЧ
3	Выход ЛЧ
4	Вход детектора
5	Выход детектора

Конт.	Цепь
6	Вход фильтра
7	Выход фильтра
8	Вход детектора
9	Выход детектора
10	Вход детектора
11	Выход детектора
12	Вход детектора
13	Выход детектора
14	Корпус

Подбирается при регулировке  
 Е - штырь контрольной  
 Апер - аperiodический