



ЦЕПЬ	КОНТ
+20 V	14,0
+16 V	9,И
ПОДСТРОЙКА ЧАСТОТЫ	11,П
ЗЕМЛЯ	15,П
КОНТРОЛЬ	8,З
"1"	10,К
"01"	12,М
ВХОД УСИЛИТ. МОЩНОСТИ.	13,Н
V ПРЕДЕЛ	4,Г
-10 V	5,Д
V I ПРЕДЕЛ	6,Е
V II ПРЕДЕЛ	3,В
+12,6 V	2,Б
ВЫХОД	1,А

x 1