

Рис. I6. Коммутатор калибратора. Схема электрическая принципиальная 5.284.093 ЭЗ:

I – контакт; II – цепь; III – вход; IV – включение калибровки; V – выход; VI – корпус




Рис. I7. Коммутатор фазовращателя. Схема электрическая принципиальная 5.284.094 ЭЗ:

I – контакт; II – цепь; III – выход; IV – выход "АВТ."; V – корпус.

Примечания: 1. Вывод I4 микросхемы DI подключить к точке "а".

2. Вывод 7 микросхемы DI подключить к точке "б".