


Блок управления. Схема электрическая принципиальная

Цепь	←	
~220 V	21	1
-220V6П	1	2
-220V6П	23	3
-220V	3	4
KV584	8	5
KV684	29	6
-24V6П	30	7
KV384	31	8
KV284	32	9
KV484	33	10
KV184	5	11
30mV58	38	12
30mV5K	17	13
3V5K	39	14
3V58	18	15
Общедик	20	16
Замык К	12	17
+9VK	15	18
KV258	13	19
KV158	37	20
KV358	26	21
KV45ПТ	6	22
KV104	7	23
KV784	36	24
V21mV	34	25
V22V	35	26



SA1 -- переключатель ПК 6[ПА].264.597