



Цепь	Конт
Реле K21	1A
Реле K22, K23	16
Реле K1 B4	125
Реле K2, K5, K6 B4	8A6
Реле K3 B4	8A6
Реле K4 B4	5A
Реле K7, K8 B4	7A6
Реле K9 B4	9A6
Реле K10 H4	12A
Реле K11, K14, K17 H4	11A6
Реле K12 H4	10A6
Реле K13 H4	56
Реле K15 H4	46
Реле K16 H4	4A
Реле K18, K19 H4	25
Реле K20 H4	2A

Конт	Цепь
9A6	16V
19A6	11... 109,9V B4
16A6	1,1 10,9V B4
12A6	0,11... 1,09V B4
17A6	0,11... 1,09V (обратный)
30A6	Обратная связь 0,11 1,09V
22A6	ВХОД БУИ
18A6	ВЫХОД 0,11-109V СИГНАЛ
19A6	ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ СИГНАЛ
30A6	Обратная связь 1,1... 10,9V B4
31A6	ВХОД Т1 (A19)
34A6	▽
35A6	▽ (T3)
36A6	ВЫХОД 0,11-109V ОБЩИЙ
16A6	ОБЩИЙ БУИ
12A6	11... 109,9V H4
17A6	ВЫХОД 0,11-109V ОБЩИЙ
3A6	1,1... 10,9V H4
7A6	0,11... 1,09V H4
6A6	Обратная связь 11 10,9V H4
33A6	Обратная связь 110... 1090V
4A6	В.сб 13 (A19)
3A6	▽
2A6	▽ (T4)
1A6	ВЫХОД 0,11-109V ОБЩИЙ