

Конт	Цель	Адрес
1,2	Выход	
3,4	↓	
5,6	-24V (1)	Я195 конт.17
7,8	+15V	Я195 конт.22
9,10	Управление II 109кГц	Я195 конт.15
11,12	Управление II 109кГц	Я195 конт.21
13,14	-15V	Я195 конт.31
15,16		
17,18	Управление II 109кГц	Я195 конт.24
19,20		
21,22	Управление 20 109кГц	Я195 конт.16
23,24		
25,26	↓	Я195 конт.29
27,28		
29,30		
31,32		
33,34	Информация	Я195 конт.19
35,36	Запись	Я195 конт.23
37,38	Синхр. 2	Я195 конт.104
39,40	↓	
41,42	↓	
43,44	↓	Я195 конт.25
45,46	+5V (V)	Я195 конт.26
47,48	↓	
49,50	↓	Я195 конт.28
51,52		
53,54		
55,56	+5V (4)	Я195 конт.18
57,58		
59,60	Сигнал АРУ	Я195 конт.27

Конт	Цель	Адрес
1АБ	+15V	А8-Х6:30АБ
3АБ	Управление п.в. ± 0.3%	А5-Х4:24АБ
4АБ	Управление п.в. ± 3%	А5-Х4:25АБ
6АБ	-5V	А3-Х2:26АБ
7АБ	Вход +	Я195 конт.13
9АБ		
11АБ	Вход -	Я195 конт.3
13АБ		
15АБ	-15V	А8-Х6:18АБ
17АБ	↓	А8-Х6:16АБ
19АБ		
21АБ	Смена	Я221 конт.14
23АБ	МА1	Я221 конт.41
24АБ	МА2	Я221 конт.40
25АБ	МА7	Я221 конт.47
26АБ	МА4	Я221 конт.44
28АБ	МД2	Я221 конт.12
29АБ	МД1	Я221 конт.20
30АБ	МД1	Я221 конт.21
31АБ	МД3	Я221 конт.23
32АБ	МД2	Я221 конт.22
34АБ	↓	А1:21Б
36АБ	+5V (2)	А1:71Б
37АБ	МД5	Я221 конт.45

Конт	Цель	Адрес
8АБ	Uоп 9.9V	Я195 конт.114
9АБ		
12АБ	Uоп 9.9V	
13АБ		
16АБ	↓	Я195 конт.13 А9-Х7:17АБ А7-Х5:17АБ Я195 конт.1
18АБ	-15V	А9-Х7:19АБ А7-Х5:15АБ
20АБ	Вход 3	А9-Х7:21АБ
22АБ	Вход 4	А9-Х7:23АБ
24АБ	Вход 6	А9-Х7:25АБ
26АБ	Управление ключами	А9-Х7:27АБ
28АБ	Вход 5	А9-Х7:29АБ
30АБ	+15V	А3-Х7:31АБ А7-Х5:1АБ
32АБ	↓	

Конт	Цель	Адрес
1АБ	+5V (5)	А3-Х2:15АБ Я195 конт.10
2АБ	Управление п.в. 0%	А5-Х4:16АБ
3АБ	Управление п.в. 0.3%	А5-Х4:12АБ
4АБ	Управление К1 (3%)	А5-Х4:19АБ
5АБ	Управление К2 (3%)	А5-Х4:21АБ
7АБ	Погрешность	Я195 конт.7
8АБ	+Uоп 8.0V	Я195 конт.6
9АБ	+Uоп 7.4-8.5V	Я195 конт.5
10АБ	Погрешность	Я195 конт.4
11АБ	Выход 1	А10-Х8:18АБ
12АБ	Выход 2	А10-Х8:19АБ
13АБ		А8-Х6:16АБ
14АБ	↓	А10-Х8:14АБ, 15АБ
19АБ	-15V	А8-Х6:18АБ А10-Х8:17АБ, 18АБ
21АБ	Выход 3	А8-Х6:20АБ
23АБ	Выход 4	А8-Х6:22АБ
25АБ	Выход 6	А8-Х6:24АБ
27АБ	Управление ключами	А8-Х6:26АБ А10-Х8:24АБ
29АБ	Выход 5	А8-Х6:28АБ
31АБ	+15V	А8-Х6:30АБ А10-Х8:29АБ, 30АБ
33АБ	↓	А3-Х2:6АБ
34АБ	Нагреватель термостата	А10-Х8:34АБ
36АБ	Нагреватель термостата	А10-Х8:35АБ

Конт	Цель	Адрес
6АБ	+24V	А2-Х1:34АБ
7АБ		
10АБ	Вход 1	А9-Х7:12АБ
12АБ	Вход 2	А3-Х7:14АБ
14АБ	↓	А9-Х7:17АБ А10-Х8:22АБ А2-Х1:33АБ
15АБ		А12-Х10:12АБ, 18АБ
17АБ		А12-Х10:14АБ
18АБ	-15V	А9-Х7:19АБ Я195 конт.31
20АБ	-24V (2)	А3-Х2:17АБ
22АБ	↓	А3-Х2:6АБ
24АБ	Управление п.в. 0.3%	А9-Х7:27АБ
26АБ	+3V	А2-Х1:30АБ
27АБ		
29АБ		Я195 конт.22
30АБ	+15V	А9-Х7:31АБ А12-Х10:24АБ А5-Х4:29АБ
32АБ		
34АБ	Нагреватель термостата	А9-Х7:34АБ
36АБ	Нагреватель термостата	А9-Х7:36АБ

Конт	Цель	Адрес
1А	Выход 11	А13-Х11:4АБ
16	+27V	А3-Х2:10АБ
2АБ	↓	А3-Х2:11АБ
3А	Выход 14	А13-Х11:7АБ
4А	Выход 12	А13-Х11:5АБ
5А	Выход 13	А13-Х11:6АБ
6АБ	+5V (3)	А3-Х2:17АБ
7АБ	Выход 21	А13-Х11:8АБ
8АБ	Выход 22	А13-Х11:14АБ
9АБ	Выход 23	А13-Х11:15АБ
10АБ	Выход 24	А13-Х11:16АБ
11АБ	Запись	А5-Х4:20АБ
12А	Синхр. 0	Я195 конт.130
12Б	Информация	А5-Х4:5АБ
13Б	↓	А12-Х10:12АБ
4Б	-15V	А12-Х10:14АБ
5Б	+15V	А12-Х10:8АБ

