


Питание микросхем

Обозначение микросхем	Конт. кант.	Уровень напряжения
D4, D5, D7, D8	14	+5V(2)
D13, D14, D16, D18	7	▽
D1, D6, D10... D12	4	+5V(2)
D15	11	▽
D2, D9, D17	16	+5V(2)
	8	▽

Цепь	Комп.
ГАО	40АБ
ГМ1	41АБ
ГМ2	42АБ
ГМ3	43АБ
ГМ6	46АБ
ГМ7	47АБ
ГМ8	48АБ
ГМ9	49АБ
ГМ10	50АБ
ГМ11	51АБ
ГМ12	52АБ
ГМ13	53АБ
ГМ14	54АБ
ГМ15	55АБ
ГМ16	56АБ
ГМ17	57АБ
Сборка	15АБ
ЗПВ	16АБ
Датчик	17АБ
+5V(2)	18АБ
ЗП10	20АБ
ЗП11	21АБ
ГМ14	44АБ
ГМ15	45АБ
Перегрузка	13АБ

Е - Контрольная точка
▽ - Общий дополнительный источник питания
▽ - Общий цифровой



Конт.	Цепь
15,16	Информация
2,8	Синхр.
5,6	Сборка
21,22	Управление 10...1000V
23,24	Вкл. ДУ
25,26	Откл. ДУ
4,2	+5V(2)
29,30	+5V(4)
19,20	Перегрузка установки (370)
21,28	Управление 1000V

Конт.	Цепь
1	Управление БУИ
3	Вкл. ДУ
5	Откл. ДУ
6,8	+5V(2) БУИ
2,4	▽
7	Перегрузка БУИ (371)