



Комп	Цепь	Адрес
1АБ	+13V	13-Х2: 1АБ
2АБ	+9V	195 конт. 37
3АБ	~83V	13-Х2: 3АБ
4АБ	~83V	195 конт. 38
5АБ	~83V	195 конт. 39
6АБ	+11V	3-Х2: 5АБ
7АБ	~25V	195 конт. 40
8АБ	~0V	3-Х2: 7АБ
9АБ	~25V	195 конт. 41
10АБ	+40V	195 конт. 42
11АБ	~28V	13-Х2: 9АБ
12АБ	~21V	195 конт. 43
13АБ	~21V	13-Х2: 11АБ
14АБ	~21V	195 конт. 44
15АБ	~21V	195 конт. 45
16АБ	~21V	195 конт. 46
17АБ	+14V	13-Х2: 13АБ, 14АБ
18АБ	~9V	3-Х2: 19АБ, 20АБ
19АБ	~9V	195 конт. 47
20АБ	~25V	195 конт. 48
21АБ	~0V	13-Х2: 21АБ
22АБ	+11V	195 конт. 49
23АБ	~25V	13-Х2: 23АБ
24АБ	~0V	195 конт. 50
25АБ	~25V	195 конт. 51
26АБ	~25V	195 конт. 52
27АБ	+15V	13-Х2: 25АБ
28АБ	~0V	195 конт. 53
29АБ	~9V	195 конт. 54
30АБ	-15V	195 конт. 55
31АБ	+9V	195 конт. 56
32АБ	~21V	195 конт. 57
33АБ	~21V	195 конт. 58
34АБ	+24V	195 конт. 59
35АБ	~21V	195 конт. 60
36АБ	~21V	195 конт. 61

Комп	Цепь	Адрес
1АБ	+13V	13-Х2: 1АБ
2АБ	+5V(1)	195 конт. 37
3АБ	~83V	13-Х2: 3АБ
4АБ	~83V	195 конт. 38
5АБ	~83V	195 конт. 39
6АБ	+11V	3-Х2: 5АБ
7АБ	~25V	195 конт. 40
8АБ	~0V	3-Х2: 7АБ
9АБ	~25V	195 конт. 41
10АБ	+40V	195 конт. 42
11АБ	~28V	13-Х2: 9АБ
12АБ	~21V	195 конт. 43
13АБ	~21V	13-Х2: 11АБ
14АБ	~21V	195 конт. 44
15АБ	~21V	195 конт. 45
16АБ	~21V	195 конт. 46
17АБ	+14V	13-Х2: 13АБ, 14АБ
18АБ	~9V	3-Х2: 19АБ, 20АБ
19АБ	~9V	195 конт. 47
20АБ	~25V	195 конт. 48
21АБ	~0V	13-Х2: 21АБ
22АБ	+11V	195 конт. 49
23АБ	~25V	13-Х2: 23АБ
24АБ	~0V	195 конт. 50
25АБ	~25V	195 конт. 51
26АБ	~25V	195 конт. 52
27АБ	+15V	13-Х2: 25АБ
28АБ	~0V	195 конт. 53
29АБ	~9V	195 конт. 54
30АБ	-15V	195 конт. 55
31АБ	+9V	195 конт. 56
32АБ	~21V	195 конт. 57
33АБ	~21V	195 конт. 58
34АБ	+24V	195 конт. 59
35АБ	~21V	195 конт. 60
36АБ	~21V	195 конт. 61

Комп	Цепь	Адрес
1АБ	+13V	13-Х2: 1АБ
2АБ	+5V(1)	195 конт. 37
3АБ	~83V	13-Х2: 3АБ
4АБ	~83V	195 конт. 38
5АБ	~83V	195 конт. 39
6АБ	+11V	3-Х2: 5АБ
7АБ	~25V	195 конт. 40
8АБ	~0V	3-Х2: 7АБ
9АБ	~25V	195 конт. 41
10АБ	+40V	195 конт. 42
11АБ	~28V	13-Х2: 9АБ
12АБ	~21V	195 конт. 43
13АБ	~21V	13-Х2: 11АБ
14АБ	~21V	195 конт. 44
15АБ	~21V	195 конт. 45
16АБ	~21V	195 конт. 46
17АБ	+14V	13-Х2: 13АБ, 14АБ
18АБ	~9V	3-Х2: 19АБ, 20АБ
19АБ	~9V	195 конт. 47
20АБ	~25V	195 конт. 48
21АБ	~0V	13-Х2: 21АБ
22АБ	+11V	195 конт. 49
23АБ	~25V	13-Х2: 23АБ
24АБ	~0V	195 конт. 50
25АБ	~25V	195 конт. 51
26АБ	~25V	195 конт. 52
27АБ	+15V	13-Х2: 25АБ
28АБ	~0V	195 конт. 53
29АБ	~9V	195 конт. 54
30АБ	-15V	195 конт. 55
31АБ	+9V	195 конт. 56
32АБ	~21V	195 конт. 57
33АБ	~21V	195 конт. 58
34АБ	+24V	195 конт. 59
35АБ	~21V	195 конт. 60
36АБ	~21V	195 конт. 61

Комп	Цепь	Адрес
1АБ	+13V	13-Х2: 1АБ
2АБ	+5V(1)	195 конт. 37
3АБ	~83V	13-Х2: 3АБ
4АБ	~83V	195 конт. 38
5АБ	~83V	195 конт. 39
6АБ	+11V	3-Х2: 5АБ
7АБ	~25V	195 конт. 40
8АБ	~0V	3-Х2: 7АБ
9АБ	~25V	195 конт. 41
10АБ	+40V	195 конт. 42
11АБ	~28V	13-Х2: 9АБ
12АБ	~21V	195 конт. 43
13АБ	~21V	13-Х2: 11АБ
14АБ	~21V	195 конт. 44
15АБ	~21V	195 конт. 45
16АБ	~21V	195 конт. 46
17АБ	+14V	13-Х2: 13АБ, 14АБ
18АБ	~9V	3-Х2: 19АБ, 20АБ
19АБ	~9V	195 конт. 47
20АБ	~25V	195 конт. 48
21АБ	~0V	13-Х2: 21АБ
22АБ	+11V	195 конт. 49
23АБ	~25V	13-Х2: 23АБ
24АБ	~0V	195 конт. 50
25АБ	~25V	195 конт. 51
26АБ	~25V	195 конт. 52
27АБ	+15V	13-Х2: 25АБ
28АБ	~0V	195 конт. 53
29АБ	~9V	195 конт. 54
30АБ	-15V	195 конт. 55
31АБ	+9V	195 конт. 56
32АБ	~21V	195 конт. 57
33АБ	~21V	195 конт. 58
34АБ	+24V	195 конт. 59
35АБ	~21V	195 конт. 60
36АБ	~21V	195 конт. 61

1. Общ. контрольный цепь
2. Общ. цепь питания контрольных цепей
3. Общ. цепь управления БУН
4. Общ. цепь управления генератором
5. Общ. цепь управления
6. БУН - блок управления напряжением до 1000В к В1-27
7. Конт. общего пользования
8. Прочие цепи, связанные с работой генератора, должны быть экранированы