



1. КТ1... КТ7 - контрольные точки.

2. Перемычки 1-1', 2-2' - устанавливают при монтаже.