



1. Перед намоткой каркас обернуть одним слоем прокладки поз. 12.
2. Обмотки Ia и Ib; IIa и IIб; IIв и IIг; IIIa и IIIб; IIIв и IIIг; IIIд и IIIе мотать в два провода, соединяя соответственно конец обмотки IIa с началом обмотки IIб в отвод 13, конец обмотки IIв с началом обмотки IIa в отвод 12, конец обмотки IIб с началом обмотки IIг в отвод 14, конец обмотки IIIa с началом обмотки IIIб в отвод 3, конец обмотки IIIв с началом обмотки IIIa в отвод 2, конец обмотки IIIд с началом обмотки IIIв в отвод 1, конец обмотки IIIв с началом обмотки IIIг в отвод 4, конец обмотки IIIг с началом обмотки IIIе в отвод 6.
3. Изоляцию после экрана 32 прокладывать следующим образом: I слой прокладки поз. 12, 3 слоя прокладки поз. 14, I слой прокладки поз. 12, 3 слоя прокладки поз. 14, I слой прокладки поз. 12.
4. Места паяк изолировать двумя слоями прокладки поз. 18 и одним слоем прокладки поз. 16, сверху и снизу должна быть прокладка поз. 18.
5. Выводы и отводы крепить нитками поз. 26.
6. На выводы 3 экранов 33, 34 и 10 экранов 31, 32 одеть трубки поз. 25.