



Плата управления  
6Р5.282.166

Цепь	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вх. 1:10												
Вх. 1:3												
Вх. Вх. 2												
50 В												
Корпус												
Вх. 1:2												
Вх. корпус												
Вх. 1:10												
Вх. Вх. 2												
Вх. 1:3												

Ш13	Конт.	Цепь	С
1	Конт.	1	1
2	Конт.	2	2
3	Конт.	3	3
4	Конт.	4	4
5	Конт.	5	5
6	Конт.	6	6
7	Конт.	7	7
8	Конт.	8	8
9	Конт.	9	9
10	Конт.	10	10
11	Конт.	11	11
12	Конт.	12	12