


Рис. 1.



Обозначение	Секции ослабления					
	Э1	Э2	Э3	Э4	Э5	Э6
2 2 4 3 0 2 9	1,3	40	1,3	20	1,3	40
-0133	1,3	20	1,3	10	1,3	40
-0233	2,4	40	1,3	20	2,4	40
-0333	1,3	20	1,3	10	2,4	40
-0433	1,3	2	1,3	1	1,3	4
-0633	5,6	40	5,6	20	5,6	40

1. Все секции ослабления (Э) включены на ослабление сигнала.
2. Уровень „0“ соответствует управляющему постоянному току от 45 мА до 90 мА.
3. Уровень „1“ соответствует управляющему постоянному току не более 3 мА.
4. Ослабление 40 дБ получается включением секции ослабления Э3.

2008

Рис. 2  
Остальное - см. Рис. 1




Рис. 4  
Остальное - см. Рис. 3




Рис. 6  
Остальное - см. Рис. 3




Рис. 3




Рис. 5

Остальное - см. Рис. 1.

