



Ш	Пин	Функция
Импульс внешнего запуска	6А	
Вход первого импульса	3А	
-70V	9Б	
Вход T ₁	3Б	

Пин	Цепь
7А	Выход T ₂
2Б	-12V
1А	+5V
12А	Выход T ₁
1Б	Корпус
16Б	