



Конт	Цель
3A	Импульс внеш. запуск
4A	Вход T ₁
5B	Первый импульс

Ш	Выход опорной частоты
10A	
6A	
5A	

2A	+5V
7A	Код запуска АВ
14A	ДУ (А)
13A	ДУ (Б)
15A	ДУ „0“
1A	+5V
16	Корпус
16B	

Ш	Импульс сброса
9B	
6B	Код запуска АВ