



Ш	Цепь	Конт.
	Вход антенны	A12
	Выход y	B8
	Вход y1	B14
	Вход x1	B2
	Выход	A29
	Плюс 48В	B30
	Выход бузир	B11
	Выход x	A26
	Выход y	A5
	Плюс 250В	A18
	Выход плюс 3,3В	A30
	Вход стешену	A11
	Вход стешену	B12
	Плюс 12В	B31
	Выход минус 3,3В	B1
	Минус 27В	A2
	Вход бузир	A13
	Вход метку	B13
	Выход x	A25
	Корпус	B19
		B20
		A19
		A1