



Ш

Конт.	Цепь
1	Вых. зап. напря.
8	2 Вых. част. мет.
7	Корпус
9	— — —
12	Вх. зап. напря.
3	20 Минус 12В
5	22 Вх. част. мет. В
4	— — — !
2	— — —
10	52 Плюс 12, ВВ
20	28 Выход 10 МГц
11	— — — 1 МГц

Ш

Конт.	Цепь
1	1
1	Корпус
9	— — —
10	— — —
11	— — —
13	— — —
15	— — —
17	— — —
19	— — —
21	— — —
23	— — —
25	— — —
27	— — —
29	— — —
31	— — —
24	Вх. част. метки В
6	Вых. управлен.
4	Плюс 12В
8	Вх. синхрониз.
18	Вх. управлен.
10	— — —