



Рис.2. Схема электрическая принципиальная аналого-цифрового преобразователя 3.36.066

1. Выводы 5-MC1; MC18-MC21; MC26-MC29; 4 - MC22-MC25; 10-MC12; 14 - MC7-MC11; MC13-MC15; MC17 подключить к потенциалу +5В; (точка «а»).
2. Выводы 6, 10-MC18; 6, 10-MC19-MC21; 4, 7, 12-MC26; 12-MC27-MC29; 7-MC7-MC11; MC13-MC15; MC17; 1,11-MC12; 11-MC22-MC25 подключить к общей шине (точка «б»).
3. П - обозначение перемычки.
4. C10\*, R53\* могут быть установлены при настройке плат.
5. \* Подбирают при регулировании.